

Gulvvarmefordeler med mengdemålere

Midtre sylinder beveger seg opp når kursen er åpen (gulvet varmes)





Rød markør inne i den klare sylinderen er helt øverst når det ikke er varme på kursen, beveger seg nedover når varmtvann tilføres kursen(gulvet varmes)
Bør stoppe før den kommer helt ned i bunnen.



Dioder lyser når kurs er innkoblet

Trådløs koblingboks.