4. Diverse

4.1 Tele, bredbånd

- Inntak av hovedledning for telefon kommer fra Sandakerveien og tas inn gjennom gavlvegg til bodareal under (nr. 2) i etasje K1.
- Telenor har plassert en hovedfordeling i K1 under nr. 10.
- Underfordelinger finnes i svakstrømsskap i respektive trappehus.
- Hver leilighet har dørtelefon som går til respektive inngangsdør.
- Hver leilighet har eget uttak for bredbånd. Egne underfordelinger for bredbånd finnes i K1.
- For aktivisering av bredbåndtilknytning: kontakt Bredbåndsfabrikken og oppgi nummer som står på kontakt.

4.2 Lyd- og bildeanlegg

- Telenor Avidi leverer kabel-TV (tidsbegrenset avtale, 3 år).
- Kabel kommer fra Treschowsgate og går inn til hovedfordeling plassert ved hovedtavlerom. Underfordelinger er plassert i svakstrømsskap i respektive trappehus.

4.3 Brannvarsling

- Leilighetene har montert røykvarsler kun i entrè. Batteri byttes ihht. til produktinfo.
- Røykvarslere i trappehus står i serie. Ved brann går signal ned til brannpanel i inngangsparti. Strøm til dørmagneter blir da kuttet og dørene lukkes.
- P-hus: Sprinkleranlegg koblet til varslingsanlegg for leiligheter i K1 og K2 under nr. 22 og 24 (B1).

4.4 Sprinkleranlegg

- Hele parkeringsarealet og noen bodarealer er sprinklet. Bodarealer uten sprinkling har vegger og dører med klasse EI-60.
- Stoppekran for sprinkleranlegg befinner seg i teknisk rom i K2.
- I tak over nedkjøring til K1 og K2 er det en blanding av glykol og vann i rørene for å hindre frostspregning.
- Varslingsklokke for sprinkleranlegg sitter på næringsfasade mot vei under nr. 20 (B2).